

Windows drivers

modelli

Witty

260, 280, 630, 830, 1230,
2000, 3000

Smart

630, 830, 2000, 2001, 3001

versione 1.40

 **Gitalora**

Via Strina 8 - 20082 Binasco (Mi)
Tel. 02-905721 - Fax 02-90091645

INTRODUZIONE

Il kit Windows Drivers vi dà la possibilità di disegnare la vs. etichetta con tutti i più diffusi programmi di editazione sotto Windows. Il kit è composto da due elementi, il driver vero e proprio per la stampa diretta da Windows ed un programma di impostazione dei parametri speciali della stampante.

Installazione del DRIVER

1. Aprite il Pannello di controllo, Stampanti
2. Scegliete Aggiungi
3. Selezionate Stampante aggiornata o non in elenco
4. Selezionate Installa
5. Selezionate Sfoglia
6. Selezionate il drive e la directory in cui avete installato il pacchetto
7. Itabora (default = itldoc)
8. Scegliete la sotto-directory drv
9. Clickate su OK
10. Scegliete il driver della stampante in vostro possesso e clickate su OK
11. Collegate alla stampante la porta di comunicazione appropriata (LPTx.DOS se stampante CENTRONICS)

A questo punto il driver è stato installato, è necessario ora collegare il driver ad una porta di trasmissione dati. In base al tipo di porta selezionato (Seriale o Parallela) è necessario impostare differientemente alcuni parametri.

Porta SERIALE (COMx)

1. Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
2. Clickate su **Collega**
3. Selezionate la porta a cui è collegata la stampante
4. Assicuratevi che l'opzione **Stampa rapida direttamente alla porta** sia attivata
5. Clickate su **OK**
6. Chiudete la finestra con l'elenco delle stampanti installate clickando su **Chiudi**
7. Nel Pannello di controllo clickate su **Porte**
8. Clickate poi su **Impostazioni**
9. Impostate i parametri di trasmissione della porta a cui è collegata la stampante congruentemente con i dati di Baud rate, Data Bits, Parity, Stop Bits della stampante stessa (vedere il manuale della stampante). Normalmente tali parametri sono impostati a 9600, 8, N, 1, controllo di flusso Hardware.
10. Clickate su **OK**
11. Clickate su **Chiudi** per tornare al Pannello di controllo.
12. Passate alla fase di installazione COPIE.EXE

Porta PARALLELA (LPTx)

Per poter utilizzare le stampanti con interfaccia CENTRONICS è necessario fare attenzione al tipo di porta parallela selezionata.

1. Verificate che la stampante appena inserita in elenco sia selezionata
2. Clickate su **Collega**
3. Selezionate **LPTx.DOS** (NON LPTx porta locale)
4. Disattivate l'opzione **Stampa rapida direttamente alla porta**
5. Clickate su **OK**
6. Clickate su **Chiudi** per tornare al Pannello di Controllo
7. Chiudete il Pannello di controllo
8. Passate alla fase di installazione di COPIE.EXE

USO

Uso del DRIVER

Lanciate il programma per l'editazione dell'etichetta (ad es. WinWord) ed assicuratevi che la stampante in uso sia la stampante per etichette (eventualmente usate l'opzione di Imposta Stampante che normalmente è prevista nei programmi più diffusi). Impostate quindi le dimensioni dell'etichetta ed il tipo di alimentazione carta.

Terminata l'editazione dell'etichetta lanciate la stampa come per una stampante standard.

Quando il Print Manager avrà terminato di inviare tutti i dati alla stampante otterrete la stampa delle etichette. A questo punto, per ottenere più copie o per modificare i parametri di allineamento e velocità della stampante ,

lanciate il programma COPIE.EXE clickando sull'icona



che il programma di Setup ha installato.

Uso di COPIE.EXE

Lanciate COPIE.EXE clickando su



, vi comparirà una finestra di impostazione di alcuni parametri

della stampante:

La finestra di dialogo "Print" presenta i seguenti controlli:

- Contrast:** Campo di input con il valore "100", range "min 0, max 100" e checkbox "Enabled" selezionato.
- Offset Y (mm):** Campo di input con il valore "2", range "min -166, max 166".
- Speed (mm/s):** Campo di input con il valore "43", range "min 10, max 170".
- Copies:** Campo di input con il valore "5".
- Enable Cutter:** Checkbox non selezionata.
- Continuous paper:** Checkbox selezionata.
- Enable Label Taken Sensor:** Checkbox non selezionata.

Altri pulsanti presenti nella finestra sono "Print", "About" e "End".

Contrast

Con questo parametro potete regolare il contrasto di stampa in valore percentuale, normalmente questo valore deve essere impostato tra 0 e 20, valori più elevati sono richiesti se si usano materiali speciali. L'opzione

Enabled permette di abilitare il controllo del contrasto eliminando l'uso della regolazione manuale tramite la vite di regolazione posta sul pannello posteriore della stampante.

Offset Y

Con questo parametro potete correggere l'allineamento dell'etichetta sotto la testina di stampa, i valori possono essere sia negativi (fino a -166mm) che positivi (fino a 166mm).

Speed

Con questo parametro potete impostare la velocità di stampa, che ha un limite massimo dipendente dal modello in vostro possesso (vedete il manuale della stampante stessa).

Copies

Impostate in questo campo il numero di copie desiderato

Enable Cutter

Attivate questa opzione se volete abilitare la taglierina (opzionale) montata sulla stampante.

Continuous paper

Questa opzione è valida solo per le stampanti modello Witty/Smart 280/260. Deve essere impostata congruentemente al tipo di alimentazione carta impostato nel programma che avete utilizzato per ottenere la stampa della prima etichetta.

Enable Label Taken Sensor

Attivate questa opzione se volete abilitare il fotosensore prelievo etichetta (opzionale) montato sulla stampante.

Dopo aver impostato tutti i parametri clickate su **Print** per ottenere la stampa di più etichette.